

### DTMF커맨드의 일람표

명령	동작	DTMF 코드	노드로부터의 반응
Connection with Node No.	노드 번호에 의한 접속하기 (든 노드는 고유한 번호를 가지고 있습니다)	노드 번호	Connecting to ○×△□、... Connected.(또는Access denied、Not available)
Connection with Callsign	콜사인에 의한 접속하기	C+call+#	Connecting to ○×△□、... Connected.(또는Access denied、Not available)
Connection to the Node at random	모든 노드 속에서 무작위에 1개를 뽑아서 접속하기	00	Connecting to ○×△□、... Connected.
Connection to the Link node at random	모든 링크·노드(레 피터를 포함) 속에서 무작위에 1개를 뽑아서 접속하기	01	Connecting to ○×△□、... Connected.
Connection to the Conference node at random	모든 컨퍼런스·노드(복수의 링크·노드가 접속된 큰 노드) 속에서 무작위에 1개를 뽑아서 접속하기	02	Connecting to ○×△□、... Connected.
Connection to individual user at random	개인 유저 속에서 무작위에 1개를 뽑아서 접속하기	03	Connecting to ○×△□、... Connected.
Disconnection	자신이 액세스하고 있는 노드에 최후에 접속한 국의 접속을 절단하기	#	○×△□、 disconnected.
Disconnection for all	자신이 액세스하고 있는 노드에 접속하고 있는 모든 국의 접속을 절단하기	##	○×△□、 disconnected.
Reconnection	자신이 액세스하고 있는 노드로부터 최후에 접속을 절단한 국을 다시 접속하기	09	Connecting to ○×△□、... Connected.(또는 Access denied、Not available)
Confirmation of connection status	자신이 액세스하고 있는 노드에 대하여, 현재 접속하고 있는 국의 콜 사인 또는 ID를 아나운스 시키기	08	Connected ○×△□.
Confirmation of ID of the Node	자신이 액세스하고 있는 노드에 노드의 ID를 아나운스 시키기 (아무도 접속하지 않고 있을 때만 아나운스 된다)	*	EchoLink、JR1MAF (노드의 콜사인)
Muting	자신이 액세스하고 있는 노드를 수신 전용 모드에 바꾸기 (인터넷 측에 송신하지 않는다)	0511	EchoLink
Release of the muting	자신이 액세스하고 있는 노드에 대하여, 수신 전용 모드를 해제하기	0510	EchoLink
Confirmation of connection status by Callsign	콜사인에 의해 상대국의 접속 상태를 아나운스 시키기	07+Call+#	Connecting to ○×△□、... Connected.(또는Access denied、Not available) 또는 ○×△□ (아무도 접속되지 않고 있을 경우)
Confirmation of connection status by Node No.	노드 번호에 의해 상대국의 접속 상태를 아나운스 시키기	06+노드 번호	Connecting to ○×△□、... Connected.(또는 Access denied、Not available) 또는 ○×△□ (아무도 접속되지 않고 있을 경우)
Confirmation of your audio	테스트 서버에 접속합니다. 설명의 아나운스의 후, 당신이 송신하는 음성이 녹음되어, 수신에 되돌아가면 녹음된 음성이 재생됩니다. 마이크의 수준 조정등에 사용합니다. 녹음과 재생은 몇회라도 되풀이할 수 있습니다. 종료하면 반드시 #에서 테스트 서버에의 접속을 절단해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 다른 국에 대단한 폐가 걸립니다.	9999	Connecting to conference ECHOTEST...Connected. Welcome to the EchoLink test server. This server records your transmission and plays them back. Hope you adjust your transmitter and receive audio. Please feel free to connect as often as you like.