

Los Órdenes DTMF Pricipales del EchoLink

Command	Function	DTMF command	Reaction from the Nodo
Conexión con número del Nodo	Connect to the Nodo of the No. (All the Nodo has the unique número)	Número del Nodo	Connecting to OXΔ□、... Connected. (or Access denied, Not available)
Conexión con indicativo	Conectart con la estación del indicativo	C+Indicativo+#	Connecting to OXΔ□、... Connected. (or Access denied, Not available)
Conexión con un Nodo aleatoriamente	Conectar con uno de los Nodos que están participando en el EchoLink aleatoriamente	00	Connecting to OXΔ□、... Connected.
Conexión con un Nodo del Link aleatoriamente	Conectar con uno de Los Nodos de Link que están participando en el EchoLink (incluso repetidor) aleatoriamente	01	Connecting to OXΔ□、... Connected.
Conexión con un Nodo de Conferencia aleatoriamente	Conectar con uno de los Nodos de Conferencia (Un nodo grande con el que multiple nodo están conecctados) que están participando en el EchoLink aleatoriamente	02	Connecting to OXΔ□、... Connected.
Conexión con un usador individual aleatoriamente	Conectar con uno de los usadores individuales que están participando en el EchoLink aleatoriamente	03	Connecting to OXΔ□、... Connected.
Disconexión	Disconectar la estación que ha conectado últimamente con el Node local	#	OXΔ□、disconnected.
Disconexión para todas	Disconectar todas las estaciones que están conectaas con el Node local	##	OXΔ□、disconnected.
Reconexión	Reconectar con la estación que ha conectado últimamente con el Nodo local	09	Connecting to OXΔ□、... Connected. (or Access denied, Not available)
Confirmación de estado de conexión	Hacer el Nodo local anunciar su indicativo o ID de las estaciones que están conectadas con el Node local	08	Connected OXΔ□.
Confirmación de ID del Nodo	Hacer el Nodo local anunciar su ID (Sólo cuando nadie esté conectado con el Nodo local, el anuncio sale)	*	EchoLink、JR1MAF (indicativo of the Nodo)
Silencio(Muting)	Hacer el Nodo local quedarse en el modo de recepción sólo (No transmisión hacia el lado de la red de internet)	0511	EchoLink
Anulación del silencio	Anular el modo de silencio	0510	EchoLink
Confirmación de estado de conexión por indicativo	Hacer el Nodo local anunciar el estado de conexión de la estación indicada por el indicativo	07+Indicativo+#	Connecting to OXΔ□、... Connected. (or Access denied, Not available) or OXΔ□ (in case nobody is connected)
Confirmación de estado de conexión por número del Nodo	Hacer el Nodo local anunciar el estado de conexión del Nodo indicado por el número del Nodo	06+Número el Nodo	Connecting to OXΔ□、... Connected. (or Access denied, Not available) or OXΔ□ (in case nobody is connected)
Confirmación de tu audio	Puedes escuchar un anuncio al principio, y luego el Nodo local estará esperando tu transmisión para grabarla y reproducir cuando termines tu transmisión para que puedas ajustar la ganancia de micrófono, etc. Puedes repetir la grabación y reproducción sin ningún límite hasta que se lo dejes. Hay que cuidarte no olvidarte de mandar "#" cuando termines, si no, todo el mundo tendrá gran problema.	9999	Connecting to conference ECHOTEST...Connected. Welcome to the EchoLink test server. This server records your transmission and plays them back. Hope you adjust your transmitter and receive audio. Please feel free to connect as often as you like.